

**Packungsinhalt:**

i-Tec iCam Zoomer AF (inkl. 1,5m USB Kabel)
Installations-CD
Benutzerhandbuch

Unterstützte OS:

Microsoft Windows XP/Vista
Mac OS 10.4.7*

*Unterstützung Skype Video für MAC. Überzeugen Sie sich, dass Sie ichatusbcam installiert haben, soweit sie iChat verwenden wollen.

Spezielle Effekte (ArcSoft Magic-i) können in MacOS nicht unterstützt werden.

Systemanforderungen:

CPU: Pentium III 800MHz oder höher
USB 2.0 Port mit 500mA Speisung
128MB RAM
CD-ROM Mechanik

Kameraspezifikation:

Schnittstelle:	USB2.0
Sensor:	1/4" CMOS Sensor
Effektive Pixel:	1.3 Mega Pixel
Maximale Auflösung:	1280x 1024
Farbtiefe:	24-bit (16.7 Million Color)
Maximale Aufnahmeanzahl:	30fps (640x480: 30fps, 1280x1024: 9fps)
Aufnahmewinkel:	67
Bildschärfeeinstellung:	von 4 cm bis unendlich
Ausgleich weiß:	Auto
Auto Exposure (AE):	Auto
Länge USB Kabel:	150cm
Gewicht:	60g (inkl. USB Kabel)
Maße:	40(H)*65(W)*118(D) mm
Arbeitstemperatur:	5~40C
Arbeitsfeuchtigkeit:	20%~80%

Speisung: 5V
Zugeführte Durchschnittsleistung: 1500mW
Durchschnittspestrom: 300mA

Verwendung:


- Kamera kann mit Kommunikationsprogrammen wie Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ verwendet werden.
- Packungsbestandteile sind die Programme AMCap, V-Gear BEE und ArcSoft Magic-i.
- Zur Ausnutzung der Stimmfunktionen besitzt die Kamera ein integriertes Mikrofon.
- Die Kamera kann auf einen Tisch gestellt werden oder mit Hilfe des Ständers an LCD, CRT Monitor befestigt werden.
- Außer der Videoaufnahme ist die Kamera fähig, auch ein statisches Bild mit Drucktaste „Snap-shot“ (Schnappschuss) aufzunehmen, die am vorderen Kamerateil rechts angeordnet ist.
- Die Kamera hat eine automatische Bildschärfereinstellung.
- Der Zustand eingeschaltet/ausgeschaltet wird durch die LED-Diode angezeigt. Soweit die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.

Installation:

Überzeugen Sie sich, dass Sie die Kamera an Port USB2.0 anschließen.

Für die Kamera müssen keine Betätiger installiert werden. Diese installieren sich automatisch aus OS.

Das System kann die Bestätigung der Installation einiger Betätiger fordern.



Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken auf „Weiter“

Begleiter sucht Betätiger auf.



Klicken auf „Installation Fortsetzen“.



Klicken auf „Fertig stellen“.

Software-Installation:

Während dieser Installation haben Sie die Möglichkeit, folgende Programme zu installieren:

AMCap: Ermöglicht die Kamerasicht.
Arcsoft Magic-i: Programm für Effekte.
V-Gear BEE: Verfolgungs-Software.


Schalten Sie OS an.

Legen Sie die Installations-CD in die CD-Mechanik.
Installation schaltet sich automatisch ein.




Klicken Sie auf „Install“ und fahren Sie nach den Installationsanweisungen bis zum Ende fort.


AMCap-Installation




Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).




Füllen Sie die geforderten Angaben aus und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).



Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).



Es verläuft die Installation der Betätiger.



Klicken Sie auf „Finish“.

BEE-Installation



Klicken Sie auf „Next“.



Wählen Sie die Installationskomponente und klicken auf „Next“ (Weiter).



Klicken auf „Next“




Bestätigen Sie die angeführte Information durch Klicken auf „Next“

Weiter verläuft die Installation der Komponenten DirectX.



Wählen Sie „Ich stimme den Bedingungen des Vertrags zu“ und klicken Sie auf „Weiter“.



Klicken Sie auf „Weiter“.



Klicken Sie auf „Fertig stellen“.




Beenden Sie die Installation durch Klicken auf „Finish“.


Arcsoft Magic-i - Installation




Wählen Sie die geforderte Sprache und klicken Sie auf „OK“.




Klicken Sie auf „Next“.




Zur Abstimmung der Lizenzbedingungen klicken Sie auf „Yes“.




Wählen Sie die Komponente wohin das Programm installiert werden soll und klicken Sie auf „Next“.



Klicken Sie auf „Next“.



Es verläuft die Programminstallation.



Klicken Sie auf „Finish“.

Hinweis:

- 1) Verhindern Sie den Kamerakontakt mit Wasser oder irgendeiner anderen Flüssigkeit.
- 2) Lassen Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.

- 3) Verdecken Sie die Kamera nicht mit Papiergegenständen oder Bekleidung.
- 4) Verwenden Sie die Kamera nicht in einer Umgebung mit ständig hoher Luftfeuchtigkeit.
- 5) Verhindern Sie den Kamerakontakt mit leitenden Metallgegenständen.
- 6) Verhindern Sie den Kontakt der Kameraoptik mit jedweden Gegenständen.
- 7) Zur Optikreinigung verwenden Sie die dazu ausschließlich bestimmten Mittel.
- 8) Stellen Sie das Objektiv nicht direkter Sonnenbestrahlung aus, es kann zur Beschädigung der Optik kommen.