




Packen Sie Ihren Computer aus:



Anmerkungen:


- 1) Im Lieferumfang einiger Modelle sind möglicherweise Teile enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.
 - 2) Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an die zuständige Verkaufsstelle.
 - 3) Alle vorinstallierten Dateien und Anwendungen können mit Hilfe der Lenovo®-Partition auf Ihrer Festplatte wiederhergestellt werden.
- Wichtig:** Erstellen Sie vor dem Entfernen der Lenovo-Partition einen Wiederherstellungsdatenträger. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit der Übersicht über die Wiederherstellung in *Access Help*.

Anweisungen für die Erstkonfiguration




Lesen Sie die Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise in den Handbüchern zu Ihrem Computer, bevor Sie ihn verwenden.

1 Installieren Sie den Akku:



2 Schließen Sie den ThinkPad an eine Netzsteckdose an:



3 Schalten Sie den ThinkPad ein:



4 So verwenden Sie das UltraNav®-Navigationssystem:

Drücken Sie die Kappe des TrackPoints® in die gewünschte Richtung, oder bewegen Sie einen Finger in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die rechte Taste unterhalb der Leertaste und unterhalb des TouchPads funktionieren wie die rechte und die linke Maustaste.

5 Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:


Dieser Prozess kann einige Minuten dauern.

6 Weitere Informationen finden Sie in Access Help:

Informationen zum Öffnen von *Access Help* finden Sie auf der Rückseite.

ThinkVantageDesign

- 1 UltraConnect™-Antennen für drahtlose Verbindungen
- 2 Integrierte Kamera*
- 3 ThinkLight®-Tastaturbeleuchtung
- 4 Integriertes digitales Dual-Array-Mikrofon
- 5 Taste zur Lautsprecherstummumschaltung
- 6 Taste zur Lautstärkeregelung
- 7 Taste zur Mikrofonstummumschaltung
- 8 Taste "ThinkVantage"
- 9 Betriebsspannungsschalter
- 10 Anzeige für Großschreibmodus
- 11 Webbrowserstasten "Vorwärts" und "Zurück"
- 12 TrackPoint-Mitteltaste
- 13 Farbsensor*
- 14 Lesegerät für Fingerabdrücke*
- 15 Schalter für Funkverbindung
- 16 Entriegelung
- 17 Taste Fn



In Kombination mit anderen Tasten spezielle ThinkPad®-Funktionen aufrufen

	Computer sperren		Einstellungen von Eingabe-einheiten ändern
	Akku und Stromverbrauch verwalten		Hibernationsmodus aktivieren
+	Ruhemodus (Bereitschaftsmodus) aktivieren		ThinkLight ein/aus
	Drahtlose Verbindungen verwalten		Multimediasteuerelemente
	Einstellungen für Stummumschaltung von Kamera und Mikrofon ändern		Bildschirmhelligkeit ändern
	Anzeigeinstellungen ändern		Anzeigeninhalt vergrößern

*Bei ausgewählten Modellen.

Wichtige Informationen

Bei Beachtung der nachfolgend aufgeführten Hinweise wird Ihnen der ThinkPad noch lange Freude bereiten. Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen, oder am Computer können Fehler auftreten.

Schützen Sie sich vor stark erwärmten Komponenten am Computer.

Im Betrieb des Computers oder beim Laden des Akkus können sich die Unterseite des Computers, die Handauflage oder andere Komponenten stark erwärmen. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus.

Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, heiße Komponenten über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.
- Legen Sie bei Verwendung der Tastatur regelmäßig Pausen ein und nehmen Sie dabei die Hände von der Handauflage.

Schützen Sie sich vor einem stark erwärmten Netzteil.

Wenn das Netzteil an den Computer angeschlossen und mit einer Netzsteckdose verbunden ist, erwärmt es sich.

Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, das Netzteil über einen längeren Zeitraum zu berühren, wenn Sie es verwenden.
- Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. Ihre Hände aufzuwärmen.

Schützen Sie den Computer vor Feuchtigkeit.

Bewahren Sie in der Nähe des Computers keine Flüssigkeiten auf, um das Verschütten von Flüssigkeiten auf dem Computer und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schützen Sie die Kabel vor Beschädigungen.

Behandeln Sie Kabel immer sorgfältig; beschädigen oder knicken Sie sie nicht.

Verlegen Sie DFV-Leitungen oder Kabel von Netzteilen, Mäusen, Tastaturen, Druckern und anderen elektronischen Geräten so, dass sie nicht vom Computer oder von anderen Objekten eingeklemmt werden, dass sie Benutzer nicht behindern und Benutzer nicht über die Kabel stolpern können und dass sie den Betrieb des Computers nicht auf andere Weise stören.

Schützen Sie Ihren Computer und Ihre Daten beim Transport.

Bevor Sie den Computer transportieren, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, und stellen Sie sicher, dass der Betriebsspannungsschalter nicht leuchtet oder blinkt:

- Schalten Sie den Computer aus.
- Drücken Sie die Tastenkombination Fn+F4, um den Computer in den Ruhemodus (Bereitschaftsmodus) zu versetzen.
- Drücken Sie die Tastenkombination Fn+F12, um den Computer in den Hibernationsmodus zu versetzen.

Sie vermeiden damit Schäden am Computer und mögliche Datenverluste.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Computer um.

Vermeiden Sie Erschütterungen des Computers, des Bildschirms und der externen Einheiten, wie z. B. Stöße, Fallenlassen, Vibrationen und Verdrehungen, und vermeiden Sie Kratzer an den Einheiten. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Computer, dem Bildschirm und den externen Einheiten ab.

Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Transport.

- Wählen Sie für den Transport einen qualitativ hochwertigen Transportbehälter, durch den Erschütterungen aufgefangen werden und der Computer geschützt ist.
- Bringen Sie den Computer nicht in einem vollen Koffer oder einer vollen Tasche unter.
- Bevor Sie Ihren Computer in einen Transportbehälter legen, schalten Sie ihn aus oder versetzen Sie ihn in den Ruhemodus (Standbymodus) (Fn+F4) oder in den Hibernationsmodus (Fn+F12). Legen Sie den Computer nicht in den Transportbehälter, solange er noch eingeschaltet ist.

Informationen suchen

Detaillierte Informationen zu Ihrem Computer finden Sie in den folgenden Handbüchern.

Access Help

Bei *Access Help* handelt es sich um eine umfassende Onlinehilfe, die auf Ihrem ThinkPad vorinstalliert ist. Darin finden Sie Antworten zu den meisten Fragen zu Ihrem ThinkPad und Unterstützung bei der Konfiguration vorinstallierter Funktionen und Tools sowie bei der Behebung von Fehlern. Gehen Sie wie folgt vor, um "*Access Help*" zu öffnen:

Windows® 7:

Klicken Sie auf "**Start**" und auf "**Hilfe und Unterstützung**". Klicken Sie unter "Windows - Hilfe und Unterstützung" auf "**Lenovo Access Help**".

Windows Vista® und Windows XP:

- Drücken Sie die Taste "ThinkVantage". Klicken Sie unter "**Quick Links**" im Productivity Center auf die Option zum **Zugriff auf die integrierte Hilfe**.

- Klicken Sie auf "**Start**", und bewegen Sie den Zeiger auf "**Alle Programme**" und anschließend auf "**ThinkVantage**". Klicken Sie auf "**Access Help**".

Installationsanweisungen

In den *Installationsanweisungen* finden Sie Informationen, die Sie beim Entpacken Ihres ThinkPads und bei den ersten Schritten unterstützen. Sie enthalten einige Tipps für Erstbenutzer.

Handbuch "Service und Fehlerbehebung"

Das *Handbuch "Service und Fehlerbehebung"* enthält Informationen zur Sicherheit und Fehlerbehebung, Hilfe- und Serviceinformationen sowie Garantieinformationen zu Ihrem ThinkPad.

Handbuch "Sicherheit und Garantie"

Das *Handbuch "Sicherheit und Garantie"* enthält allgemeine Sicherheitshinweise und die vollständige Lenovo Begrenzte Herstellergarantie. Um sie anzuzeigen, rufen Sie <http://www.lenovo.com/think/support> auf, klicken Sie auf "**Troubleshooting (Fehlerbehebung)**" und klicken Sie anschließend auf "**User's guides and manuals (Benutzerhandbücher und andere Handbücher)**".

Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Die *Hinweise zur Verwendung von Einheiten* enthalten Informationen zur Funkfrequenz und zu den Sicherheitsbestimmungen. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die drahtlosen Einheiten des ThinkPads verwenden.

Um sie anzuzeigen, rufen Sie <http://www.lenovo.com/think/support> auf, klicken Sie auf "**Troubleshooting (Fehlerbehebung)**" und klicken Sie anschließend auf "**User's guides and manuals (Benutzerhandbücher und andere Handbücher)**".

Hilfe und Serviceleistungen anfordern

Um sicherzustellen, dass Ihr Computer die bestmögliche Leistung liefert, durchsuchen Sie die folgende Webseite, um Informationen, wie z. B. Hilfen zur Fehlerbehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen, zu finden: <http://www.lenovo.com/support/faq>

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie Informationen im Abschnitt "Hilfe und Serviceleistungen anfordern" im *Handbuch "Service und Fehlerbehebung"*. Hilfe und Informationen können Sie telefonisch beim Customer Support Center erhalten. Die aktuellen Telefonnummern finden Sie unter <http://www.lenovo.com/support/phone>.

© Copyright Lenovo 2009.

Lenovo, ThinkLight, ThinkPad, ThinkVantage, TrackPoint, UltraConnect und UltraNav sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows und Windows Vista sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

P/N: 63Y0448
Printed in China

For Barcode Position Only

